

# NUMAG

## APPLICATION CHART (Tubs)

July 2009

SIZE	NUMAG	SIZE	NUMAG	SIZE	NUMAG
700R15	1	225/65R17	1	255/55R19 *	1½
7.50R15	1½	225/60R17	1	255/50R19 *	1½
8.25R15	2	225/55R17 *	1	275/45R19 *	1½
9R15	2	235/80R17	1½	285/45R19 *	1½
10R15	2½	235/75R17	1½		
205/75R15	1	235/65R17	1	255/50R20 *	2
215/75R15	1	235/60R17	1	275/65R20	2
225/75R15	1	245/75R17	1½	275/60R20	2
225/70R15	1	245/70R17	1½	275/55R20 *	2
225/60R15	1	245/65R17	1½	275/40R20 *	2
235/75R15	1	255/75R17	2	285/55R20 *	2
235/70R15	1	255/70R17	1½	285/50R20 *	2
265/70R15	1	255/65R17	1½	305/50R20 *	2
315/70R15	1	255/60R17	1½	315/35R20 *	2
325/60R15	1	255/55R17 *	1½	325/60R20	2
		255/50R17 *	1½	355/60R20	2
185/70R15.5	1	265/70R17	1½	355/50R20 *	2
		265/65R17	1½		
7.50R16	1	275/70R17	2	285/35R22 *	2
8.25R16	2	275/65R17	2	305/40R22 *	2
11R16	3	275/60R17	2	305/45R22 *	2
175/75R16	1	275/55R17 *	2	325/50R22 *	2
195/75R16	1	285/70R17	2	335/55R22 *	2
195/65R16	1	285/60R17	2		
205/80R16	1	305/70R17	2	<b>OFF-ROAD</b>	
215/85R16	1	315/70R17	2	30/9.5R15	1
215/70R16	1			31/10.50R15	1½
215/65R16	1	8R17.5	1½	31/11.50R15	1½
215/60R16	1	8.5R17.5	2	31/12.50R15	1½
225/85R16	1	9.5R17.5	2	31/14.50R15	2
225/75R16	1	10R17.5	2½	32/11.50R15	1½
225/70R16	1	11R17.5	2½	32/12.50R15	2
225/65R16	1	195/70R17.5	1½	33/9.50R15	1½
225/60R16	1	195/60R17.5	1	33/10.50R15	1½
235/85R16	1½	205/80R17.5	1½	33/12.50R15	2
235/75R16	1½	205/75R17.5	1½	33/14.50R15	2
235/70R16	1½	205/60R17.5	1½	33/16.50R15	2
235/60R16	1	215/75R17.5	1½	35/12.50R15	2
245/85R16	1½	215/70R17.5	1½	35/13.50R15	2
245/75R16	1½	225/90R17.5	2	36/12.50R15	2
245/70R16	1½	225/80R17.5	1½	36/14.50R15	2½
245/65R16	1	225/75R17.5	1½	36/16.50R15	2½
		225/60R17.5	1½	37/12.50R15	2
255/85R16	1½	235/75R17.5	2	38/15.50R15	2½
255/70R16	1½	235/70R17.5	1½	40/17B15	3
255/65R16	1½	245/75R17.5	2	44/18.50B15	4
255/55R16 *	1½				
265/85R16	1½	7.50R18	2½	31/12.50R16	1½
265/75R16	1½	245/60R18	1½	32/9.50R16	1½
265/70R16	1½	255/70R18	1½	32/12.50R16	2
275/85R16	1½	255/60R18	1½	33/12.50R16	2
275/70R16	1½	255/55R18 *	1½	34/12.50R16	2
285/75R16	1½	265/70R18	2	33/14.50R16	2
295/75R16	1½	265/60R18	2	35/10.50R16	2
305/70R16	1½	275/65R18	2	35/12.50R16	2
305/65R16	1½	275/60R18	2	36/12.50R16	2
315/75R16	1½	275/55R18 *	2	36/14.50R16	2½
315/70R16	1½	285/65R18	2	37/12.50R16	2½
345/65R16	1½	285/60R18	2	38/15.50R16	2½
		285/55R18 *	2		
8R16.5	1	285/50R18 *	2	33/12.50R16.5	2
8.75R16.5	1	325/65R18	2	33/14.50R16.5	2
9.50R16.5	1½	325/60R18	2	33/16.50R16.5	2

		355/65R18	2	35/12.50R16.5	2
SIZE	NUMAG	SIZE	NUMAG	SIZE	NUMAG
35/14.50R16.5	2½	11.00R20	4	275/50R22.5	2½
36/16.50R16.5	2½	12.00R20	5	285/75R22.5	3
37/12.50R16.5	2½	12.5R20	5	285/60R22.5	2½
38/15.50R16.5	2½	13/80R20	4	295/80R22.5	4
40/17B16.5	3	14/80R20	5	295/75R22.5	3
44/18.50B16.5	4	14.00R20	5	295/60R22.5	3
		365/80R20	5	305/70R22.5	3
33/12.50R17	2	395/80R20	6	305/60R22.5	3
35/12.50R17	2			315/80R22.5	5
37/12.50R17	2½	525/65R20.5	6	315/75R22.5	4
37/13.50R17	2½	615/65R20.5	6	315/70R22.5	4
40/13.50R17	2½			315/60R22.5	4
		10.00R22	4	345/75R22.5	5
35/12.50R18	2	11.00R22	4	350/75R22.5	5
37/12.50R18	2½			365/80R22.5	5
37/12.50R20	2½	9R22.5	2	365/70R22.5	5
		10R22.5	3	385/65R22.5	5
<b>MEDIUM TR</b>		11R22.5	3	385/55R22.5	5
8R19.5	2	11/70R22.5	3	425/65R22.5	6
9R19.5	2½	12R22.5	4	445/65R22.5	7
18R19.5	6	13R22.5	5	445/50R22.5	6
225/70R19.5	2	15R22.5	5	455/55R22.5	6
245/70R19.5	2	16R22.5	6		
265/70R19.5	2½	16.5R22.5	6	11.00R24	4
275/70R19.5	2½	18R22.5	7	12.00R24	5
285/75R19.5	3	235/80R22.5	2	14.00R24	6
285/70R19.5	2½	235/75R22.5	2	445/70R24	7
305/70R19.5	3	235/70R22.5	2	495/70R24	7
385/65R19.5	4	245/75R22.5	2½		
445/65R19.5	6	255/80R22.5	2½	11R24.5	3
7.50R20	2½	255/70R22.5	2½	12R24.5	4
8.25R20	2½	265/75R22.5	2½	275/80R24.5	3
9.00R20	3	265/70R22.5	2½	285/75R24.5	3
10.00R20	3	275/80R22.5	3	295/80R24.5	4
		275/70R22.5	3	305/75R24.5	4

<p><b>INSTALLATION</b>  - Measure amount of compound indicated on chart, and pour into interior of tire.  - Install valve core provided and inflate.</p> <p><b>INSTALLATION</b>  -Mesurer la quantité de composé indiqué sur le tableau, et l'introduire à l'intérieur du pneu.  - Installer la valve fournie et gonfler le pneu</p> <p><b>INSTALLATIONSANLEITUNG</b>  Messen die angegebene Menge Auswuchtungsmittel, und sie in den Reifen geben.  - Den Ventileinsatz auf-schrauben, und den Reifen mit Luft aufpumpen.</p>	<p><b>INSTALACION</b>  - Medir la cantidad de compuesto indicada en la tabla, y meterla dentro del neumático  - Instalar la válvula adjunta, e inflar el neumático.</p> <p><b>ISTALLAZIONE</b>  - Misurate la quantità di composto indicata sulla tabella, e ponetela all'interno del pneumatico.  - Istallate il movimento della valvola, e rigonfiate la gomma.</p>
--	---